


PROCÉDURE D'ENTRETIEN DE L'ADOUCISSEUR ORUS

- 1- Contrôler la dureté en :
 - Entrée
 - Sortie
- 2- Contrôler les paramètres :
 - Heure
 - Date
 - Dureté
- 3- Couper l'arrivée d'eau, purger l'installation et remplacer la cartouche sédiment.
- 4- Nettoyer l'injecteur :


Dévisser les 2 vis du capot du bloc injecteur




Sortir et nettoyer le filtre



Sortir l'injecteur et le rincer sous l'eau



Le centre de l'injecteur ne doit pas être bouché



- 5- Procéder à la désinfection des résines :
 - Diluer le sachet d'Adouclean dans ½ litre d'eau,
 - Verser 50 % de la solution dans le bac à sel,
 - Lancer une régénération,
 - Ouvrir l'arrivée d'eau,
 - Une fois la régénération terminée, verser les 50 % restant dans le bac (la désinfection de la 2ème bouteille se fera lors de la prochaine régénération).